


ちくちくヨーヨープレート<ハート>の使いかた

はじめに

※この説明書は<ハートS><ハートL>共通です。イラストは<ハートS>で説明しています。

ちくちくヨーヨープレート

<規格>	できあがりサイズ(タテ×ヨコ)
<ハートS>	約 25×30mm
<ハートL>	約 40×45mm



<規格>	布の用尺	糸の長さ
<ハートS>	約 9cm角	約 45cm
<ハートL>	約 12cm角	約 55cm

OK

おすすめの布

薄地～普通地のやわらかい布


















例. シーチング、ブロード、キャンブリック、薄地サテン、オーガンジー、レース(目の細かいもの)、フランネル、ちりめんなど

NG

適さない布

中厚～厚地、硬い布、目の粗い布

例. デニム、キャンバス、フェルト、中厚～厚地ウール、コーデュロイ、パイル、ニット地、皮革及び合成皮革、コーティング加工布、レース(チュールなど目の粗いもの)など



<使用上の注意>

- ・高温により変形しますので、アイロンなどのご使用はお避け下さい。
- ・長期間使用しない場合は、布地をセットしない状態で保管して下さい。

・過度の力が本体に加わると破損・変形の原因となりますので、厚地や硬い布地のご使用はお避け下さい。

・本品は柔軟な樹脂でできていますので、爪など硬いものによって傷つくことがあります。

・ディスクはプレートよりもやや小さめに設計されています。薄地をご使用の場合ははずれやすいのでご注意ください。

うまくできないときは…

* 針が通りません。

- ディスクはしっかりプレートにはめこまれていますか？(使いかた **2** を見て下さい)
- プレートを横から見ると、穴の位置がわかりやすくなります。

* 縫い終わって、プレートをはずそうしたら、はずれません。

- 長穴の外側を縫っていませんか？(使いかた **5** を見て下さい)

* (縫い始めのとき) 縫えずに糸が通り抜けてしまいます。

- 玉結びが小さすぎるか、布目が粗すぎる可能性があります。

* (縫い終わって) 糸を引きしめようとしたら、縫い目が縮まりません。

- 途中で返し縫いしていませんか？
- 途中で糸が絡んでいませんか？
- 最初の玉結びを縫っていませんか？(使いかた **7** を見て下さい)

* 糸が切れてしまいました。

- キルト糸などの丈夫な手縫い糸をご使用下さい。
- 続けて作ると糸が傷むので、2～3個作るごとに糸は新しく替えて下さい。

* きちんとくし縫いになっていない所があります。(ひだの形が不規則になってしまいます)


- 縫いしろはきちんと折り返していますか？(使いかた **4** **6** を見て下さい)
- 長穴の端ギリギリに針を入れると、針先がすべて布を縫えていないことがあります。
※(右図)
- 途中で返し縫いしていませんか？

* できあがりのヨーヨーの中心の穴が大きくなってしまいます。

- 厚い布を使うとひだに厚みがあるので、縫い縮めても中心の穴は小さくなりません。

* アイデアいろいろ *


並べてつないでも！



巻きかがり


中表に合わせて、端を巻きかがりにつなぎます。糸端は目立たないように中へ引き込むか、裏で始末するときれいです。

ビーズやボタンで飾っても！



できあがりに、ビーズやボタンなどを縫いつけます。

カードやラッピングにも！



できあがったヨーヨーをカードやリボンにつけて贈りましょう！

刺しゅうで取りつけても！

ブランケットステッチやフェザーステッチなどで取りつけます。

