


部品名称




この商品には
パートA…3個
パートB…3個
が入っています


作り方

型紙は、台紙の表面にあります


1. 型紙に合わせて布地を切り、端から4~5mm内側を一周なみ縫いし、針を表に出します。布地の裏側の中心にパートAを裏向きに置きます。




2. 糸を引き絞ってパートAを布地で包み、糸がゆるまないように玉止めをして、糸を切れます。



3. パートBの足部分を表側に持ち上げて起こします。
(*指で起こしにくい時は、目打等をお使いください)



4. パートAの裏面中央に、パートBをはめます。パートBの突起を、2つ同時に音が鳴るまで奥に押し込み、セットします。



5. 足部分にヘアゴムを通して、結ぶとできあがりです。



△ 注意


作品を、髪にとめたり、髪からはずす際は、パートA・Bの両方を持ってください。パートAだけを持ってゴムを引っ張るとパートBがはずれてしまう場合があります。

はずし方

布地の方向などを間違ってパートをはめ込んでしまった場合は、パートをはずして再度やり直してください。

パートBの下に、目打を差し込み、先端で持ち上げてはずします。

* 目打の先でパートを傷つけないよう注意してください



型紙を切って
ご使用ください

型紙

点線の内側が
表から見える部分に
なります

型紙を点線で切り抜くと…
表になる部分が見え
位置を合わせられます

約 48mm×38mm

約 85mm×65mm

使用上の注意

- 本体は高温により変形しますので、アイロンなどでの使用はお避けください。
- 本体は柔軟な樹脂でできていますので、爪などの硬いものによって傷つくことがあります。
- 過度の力が本体に加わると破損・変形の原因となりますので、厚地や硬い布地での使用はお避けください。
- 洗濯・ドライクリーニングはお避けください。
- 保管する際は、高温になるところや直射日光の当たる場所をお避けください。

58-655 ヘアゴム用 <オーバル 45・3個入>

051402