

58-601
フェルトパンチャー
<1本針>


特許出願中



六角形のグリップで持ちやすく、手が疲れにくいので
羊毛刺しゅうや小さな立体作品づくりなど、
繊細な作業に最適です。




2通りの使い方
ができます



使い方

フェルトパンチャーで
羊毛を刺して固めます。



針先は大変鋭利なため、
危険です。十分に注意し
てください。

適した素材	羊毛刺しゅう・アップリケをするベースの布地
・羊毛(クロバー「パフウール」など)	・普通～厚地コットン
・フェルトシート(ウール50%以上)	・中厚～厚地ウール(フラノなど)
・ウール地 ・毛糸	・フェルトシート(ウール50%以上)

※ ポリエステルなどの化繊は繊維が絡みにくい場合がありますので、事前にお試ください。
※ 繊細な素材(シルク・サテンなど)は避けください。

羊毛刺しゅう・アップリケをする前に、必ず共布でお試ください。

針先は鋭利なため、小さなお子様はご使用にならないでください。

※ 別売の「フェルトパンチャー用プラシマット」または「フェルトパンチャー用
スポンジマット」をあわせてご使用ください。

- 繊維が切れやすい布地や、パンチング後に針あとが目立つ布地へのご使用はお避けください。
- 素材や布地の厚さなどにより、羊毛やモチーフのつきやすさが異なります。
- 羊毛刺しゅうやアップリケをした布地を洗濯するときは、ドライクリーニングか、ウール用洗剤を使用し、やさしく手洗いしてください。

針を交換する場合は……

別売の「フェルトパンチャー替針」シリーズを
お買い求めください。

※ 出荷時に本体にセットされている針は、
「フェルトパンチャー替針<レギュラー針>」です。

ご使用前に、パッケージ中面の
「使い方」・「使用上の注意」を
必ずお読みください。

▼製品に不都合な点がございましたら、
お買上げ店名をご記入の上クロバー(株)
「お客様係」まで現品をお送りください。
代品をお送り致します。

クロバー株式会社
〒537-0025 大阪市東成区中道3-15-5
「お客様係」 TEL. (06)6978-2277

MADE IN JAPAN

(針: MADE IN CHINA)

材質
ボディ(前): ポリカーボネート
ポリアセタール
ボディ(後): ポリアセタール
ステンレス
キャップ: ABS樹脂
針: 鋼




この紙は再生紙を使用しています

ご使用前に……


※ 先端に入っている防錆紙は取り除いてください。

針には防錆油が付いています。
そのままご使用になると、作品が汚れることがありますので、あらかじめ
不慣れた柔らかい布地に数回パンチングして、防錆油を取り除いてください。

<各部の名称>



<キャップの取りつけ方>



ご使用にならない時は、必ずキャップを
した状態で保管してください

キャップを後ろにつける時は




※ キャップ部分だけで持たないでください。
ボディがキャップから抜ける恐れがあり危険
です。

使い方

※ パンチング作業は、できるだけマットの中央で
行ってください。


▶羊毛刺しゅうやアップリケの場合

- ① 「フェルトパンチャー用プラシマット」または「フェルトパンチャー用
スポンジマット」にベースの布地をのせて、羊毛やアップリケのモ
チーフを配置します。
- ② 羊毛やモチーフを指などで軽く押さえ、「フェルトパンチャー」で
輪郭をパンチングしていきます。ベースの布地についてきたら、
全体を均等にパンチングします。



▶立体作品の場合

「フェルトパンチャー用プラシ
マット」または「フェルトパン
チャー用スポンジマット」に丸
めた羊毛をのせて、全体をまん
べんなくパンチングし固めます。



● 針の交換について

注意

曲がった針をそのまま使用すると
折れるので、新しい針に交換してください。


安全確保のため取り扱
いにご注意ください。

※ 安全確保のため、針の交換は必ずキャップをした状態で行ってください。

① ボディを外します。

ボディ(後)を回し、
上に引き抜きます。

② 針を交換します。




針をセットした状態

針を交換する場合は、別売の
クロバー「フェルトパンチャー
替針」をお買い求めください。

ボディ(後)を取り付ける際
は、針が溝にきちんと入っ
ているか確認してください。

針の破損防止のために



別売のクロバー「フェルトパンチャー用プラシマット」または
「フェルトパンチャー用スポンジマット」をご使用ください。



● 危険ですので、針だけでパンチ
ングしないでください。必ず、
針は「フェルトパンチャー」に
セットしてお使いください。

● 布地が硬く、軽い力
でパンチングでき
ない時は、布地の種
類を選び直してく
ださい。

使用上の注意

- フェルティング以外の用途には、使用しないでください。
- 羊毛刺しゅう・アップリケをする前に必ず、共布で試してください。
- 保管の際は、必ずキャップをして、幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品を長期間保管する場合は、針の防錆のため、ミシン油を含ませた布地をパンチングしてから保管してください。

ご使用の際は、
針先に十分注意してください。
(針は大変鋭利なため針先に触れないでください)