



ヘッドの取替え方

ピンヘッドを止まるまで反時計回りに回し(①)、上に持ち上げる(②)とはずせます。

つけるときは、ヘッドの凸と本体の凹を合わせて差し込み、止まるまで時計回りに回してください。



(※1) ピンが折れることがあります



ちょっとひと休み……

Une petite pause

側面の穴に編み地を通すと、編み途中にリリアンを立てておくことができます。

<使用上の注意>

- ・金属製の素材を編むと、本体やあみ針の表面に傷がつく場合があります。
- ・本体やあみ針の針先に無理な力を加えると破損する恐れがありますのでご注意ください。
- ・あみ針の針先はとがっていますので、取り扱いにご注意の上、お子様の手の届かないところに保管してください。
- ・編む際には、付属のあみ針を使用してください。

74-206
フレンチリリアン
<ジュエル>

FRENCH FILIAN

JEWEL

「リリアン編み」の
基本の編み方

※ 説明のイラストは、5本ピンですが、4本・6本ピンも同じ編み方です。

リリアン編み A <1ループ>



リリアン編み A <2ループ>



リリアン編み B <1&2ループ>




※ 「リリアン編みA」とは、2段目以降の糸の巻き方が異なります。

◆ 1ループを「シングル」、2ループを「ダブル」と呼ぶ場合もあります。


101102

リリアン編み A <1ループ>


- ① ビーズを入れる場合は、糸にビーズを通しておきます。
- ② 本体の中心穴の上から下に糸を通します。(糸は下から20cm程出た状態にし、糸端を押さえながら本体を持ちます)
- ③ 糸を図のようにピンに巻きつけます(1段目)。



- ④ 糸を③と同様にピンに巻きつけます(2段目)。ビーズはピンとピンの間に入れます。



- ⑤ 1段目の糸をあみ針ですくい、ピンの内側にはずします。1段目の糸を全てすくってはずします。




- ⑥ 次の段の糸を巻きつけ、下の段の糸を全てすくってはずします。これをくり返します。


リリアン編み A <2ループ>

①~④は、リリアン編み A <1ループ>と同じ

- ⑤ 糸をもう1段同様に巻きつけます(3段目)。



- ⑥ 1段目の糸をあみ針ですくい、ピンの内側にはずします。1段目の糸を全てすくってはずします。




- ⑦ 次の段の糸を巻きつけ、一番下の段の糸を全てすくってはずします。これをくり返します。

リリアン編み B <1&2ループ>

①~③は、リリアン編み A <1ループ>と同じ

- ④ 糸を図のようにピンに巻きつけます(2段目)。ビーズはピンとピンの間に入れます。



2ループのときは、2段目と同様にさらに1段巻きつけます。
Point! 糸をゆるめにかけてと編みやすくなります。

- ⑤ 1段目の糸をあみ針ですくい、ピンの内側にはずします。1段目の糸を全てすくってはずします。




- ⑥ ④→⑤をくり返します。


編み終わり

- ① 糸を約20cm残して切ります。

- ② 糸をピン1本にかけ、下の段の糸をすくってはずします。



- ③ ②でかけた糸を引き抜きます。



- ④ かかっている糸は全てについて②③をくり返し、最後は糸を引き締めます。

finish

クロバー株式会社

③ 本製品や使用説明書(基本の編み方)を無断で複製し配布することを禁じます。