部品名称



ブローチピン



※ 必ず、付属のブローチピンをご使用ください

この商品には
パーツ A･B…各２個
ブローチピン…２個
が入っています

作り方

型紙は、台紙の表面にあります

1. 型紙に合わせて布地を切り、端から４~5㎜内側を一周なみ縫いし、針を表に出します。布地の裏側の中心にパーツAを裏向きに置きます。



2. 糸を引き絞ってパーツAを布地で包み、糸がゆるまないように玉止めをして、糸を切ります。



3. パーツBの突起の間に、ブローチピンをピン側を上にして、横から差し込みます。

※ まだパーツAにはめ込みません



4. パーツAの裏面に、ブローチピンをセットしたパーツBをのせます。パーツAの2つの突起と、ブローチピンの2つの穴を合わせます。



Point!
はめ込む前に布地やピンの方向を確認してください。
一度はめ込んだパーツをはずしてやり直すと、使用中にはずれやすくなります。

5. パーツBの突起を、2つ同時に音が鳴るまで奥に押し込みセットします。

※ パーツを水平に持つと、ブローチピンがズレません

はずし方

布地の方向などを間違ってパーツをはめ込んでしまった場合は、パーツをはずして再度やり直してください。

パーツBの下に、目打を差し込み、先端で持ち上げてはずします。

※ 目打の先でパーツを傷つけないよう注意してください



型紙を切ってご使用ください



使用上の注意

- 本体は高温により変形しますので、アイロンなどのご使用はお避けください。
- 本体は柔軟な樹脂でできていますので、爪などの硬いものによって傷つくことがあります。
- 過度の力が本体に加わると破損・変形の原因となりますので、厚地や硬い布地のご使用はお避けください。
- 洗濯・ドライクリーニングはお避けください。
- 保管する際は、高温になるところや直射日光の当たる場所をお避けください。

58-652　ブローチセット <オーバル 45・2個入>

081402